

Каталог регуляторов COM



В каталоге Вы сможете подобрать нужный Вам регулятор или его аналог, посмотреть интересные параметры. Все замеры производились на тестере регуляторов ARCO11. Он позволит Вам проверить все виды регуляторов, как на стенде так и на автомобиле

BOSCH

№	Изображение	Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								UnitNo	Применяемость		
							1	2	3	4	5	6	7	8				
							нвч/режим	раб/режим	нвч/режим	раб/режим	нвч/режим	раб/режим	нвч/режим	раб/режим				
1		F00M144147	BOSCH	237270 A0031549806 31549806 04-106 F00M145385 F00M145293	CARGO MERCEDES UTM BOSCH CARGO BOSCH	BSS	12	1	2	3	4	5	6	7	8	0124515198 0124615028	MERCEDES BENZ C CLASS(W203/SL203/S203) 2002>; CL C CLASS(CL203)2002>; E CLASS(W211)2004>; SPRINTER 06-08>	
2		F00M144150	BOSCH	F00M145698 A0031549606 0031549606 235809 04-140	BOSCH MERCEDES BOSCH CARGO UTM	LIN	ASB	1	2	3	4	5	6	7	8	0124525169 0124325170	MERCEDES BENZ SPRINTER (906)209CD1/211CD1/215CD1/309CD1/311CD1/315CD1/413CD1/415CD1/509CD1/511CD1/515CD1/22CD1 2006>	
3		F00M144158	BOSCH	41540106 A0041540106 F00M145886 F00M145378 F00M145852	MERCEDES MERCEDES BOSCH CARGO BOSCH	LIN	A32H	1	2	3	4	5	6	7	8	0124625023	MERCEDES CLS350 2004>;E CLASS W211S/211E/280E/350E/500 2005>; SPRINTER 906 3,5L 2006>	
4		F00M144197	BOSCH	07K903803 07K903803		LIN	A24H	1	2	3	4	5	6	7	8	0124525113	Автомобили концерна VAG с генераторами BOSCH 140A 1.2L-3.6L 08->	
5		F00M145278	BOSCH	F00M145678 F00M45218 12317515811 XXXXX7515811 236707	BOSCH BOSCH BMW BMW CARGO			1	2	3	4	5	6	7	8	0124525223 0124525026 0124525080	BMW 5 (E60)520i/525i/530i/2003>; 7 (E65)730Li/2003>; X3 (E83) 251i/30i 2004>	
6		F00M145280	BOSCH	F00M145679 F00M45219 12317515319 236714	BOSCH BOSCH BMW CARGO			1	2	3	4	5	6	7	8	0124515105 0124625026	BMW 5 (E60)520i525i530i; 5 (E61)525i; 7 (E65)730i L124(E85) ROADSTER	
7		F00M145885	BOSCH	F00M144157 F00M145885	BOSCH BOSCH	LIN	A24H	1	2	3	4	5	6	7	8	0124525054 0124525055 0124525161		
8		F00M145289	BOSCH	F00M145882 F00M145258 F00M145268 F00M45223 F00M145656 12317540655 236002	BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BMW CARGO			1	2	3	4	5	6	7	8	0124325099 0124325087	0124325062 0124325072	BMW 1 (E81)116i/118i/120i 2004>; 3 (E46)316i/318i/320i/(0207)X120L 2010>;Z 4,0/2,0L 2005>
9		F00M145322	BOSCH	F00M145308 330086	BOSCH CARGO			1	2	3	4	5	6	7	8	0124525063	CITROEN C4 PICASSO C5 BREAK CB JUMPY 1,8L/ 2,0L 2004>; PEUGEOT 308/407/EXPERT 1,8L/1,8L/2,0L/2,2L 2000>	
10		F00M255207	BOSCH	F00M45221 236714	BOSCH CARGO	BSS	8	1	2	3	4	5	6	7	8			
11		F00M346056	BOSCH			LIN	ASBM	1	2	3	4	5	6	7	8	0121615014	Volvo c30 2004 года	
12		F00M346080	BOSCH	F00M346047 F00M346037 F00M346021 F00M346008	BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH	LIN	AS6H	1	2	3	4	5	6	7	8	0121715006 0121715014 0121715015	0121715107 0121715114 0121715011	MERCEDES BENZ G3AMG/C CLASS(W204)/CLK(C204)/E CLASS(W211)/M CLASS(W164)/R CLASS(W251)(S,L)R230) 06->
13		F00M346081	BOSCH	F00M346036 F00M346006 F00M346048 F00M346081 235822 04-119	BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH CARGO UTM	LIN	A48H	1	2	3	4	5	6	7	8	0121813001 0121813006 0121813101 0121813102	0121813105 0121813120 0121813123	MERCEDES E CLASS/W211/E350 09>;GL CLASS X 164/GL/420CD1/450CD1/M CLASS/W164/ML280/450CD1/R CLASS W251/R280/R300/5 CLASS/W221/S320CD1
14		F00M346098	BOSCH	F00M346033 F00M346098 F00M346057 F00M349807 30667685	BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH Volvo	LIN	ASBM	1	2	3	4	5	6	7	8	0121715009	FORD S-MAX 3.0 TDCI, 2.0 TDCI, 2.0 TDCI, 2.0 TDCI (05.06-11.07-), GALAXY 2.0 TDCI, 2.0 TDCI, 2.0 TDCI, 2.0 TDCI (05.06-11.07-); VOLVO XC70 II 3.2 AWD, 3.2 AWD, 3.0 T6 AWD, T6 AWD (08.07-01.10-), XC60 T6 AWD, 3.2 AWD, 3.2 AWD, T6 AWD (05.08-03.10-), XC 90 3.2 (05.06-), V70 III 3.0 T6 AWD, 3.2 AWD, 3.2 (08.07-), V60 T6 AWD (09.10-), S80 II 3.2, T6 AWD, 3.2 AWD, 3.2 T6 AWD (03.06-10.10-), S60 II T6 AWD (04.10-)	
15		F00M346139	BOSCH	059903803F F00M346092 F00M346044 079903803 F00M346139	VAG BOSCH BOSCH VAG BOSCH	LIN	A40H	1	2	3	4	5	6	7	8	0121715171 0121715176 0121715177 0121715178 0121715180	AUDI A6 2.8 FSI/3.0 TFSI/2.7 TDI/3.0 TDI 04->; Q7 3.0 TDI 06-> на генераторы BOSCH 180A	
16		F00M346141	BOSCH	F00M346094 F00M346052 070903803D	BOSCH BOSCH VAG	BSS	6	1	2	3	4	5	6	7	8	64 96 E 6 OE OE 14 66 64 96 E 6 OE OE 14 66	VW TOURARE 2,5TDI BDP/BPE 07>	

17		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								UnitNo	Применяемость		
							1	2	3	4	5	6	7	8				
							нвч/режим	64	6	0	88							
		F00MA45212	BOSCH	F00M145379 F00M145311 330587 216085 12317515811	BOSCH BOSCH CARGO EBA BMW	LIN	ASBM	нвч/режим	64	6	0	88					012452521 0124625024 012452522 0124625025	VOLVO S80 3,0 T6(01-06)XC90 T6 02>
		F00MA45218	BOSCH	F00M145678 F00M145278 12317515811 XXXX7515811 236707	BOSCH BOSCH BMW BMW CARGO	BSS	20	нвч/режим	64	96	255E	20	252	255E	255E	2	012452523 0124525026 0124525080	BMW 5 (E60)520i/525i/530i 03>;7 (E65)730i/Li 03>;X3(E83) 25i/30i 04>
		F00MA45219	BOSCH	F00M145679 F00M145319 12317515319 236714	BOSCH BMW BMW CARGO	BSS	8	нвч/режим	64	96	255E	8	252	255E	255E	2	012451505 0124625026	BMW 5 (E60)520i/525i/530i; 5 (E61)525i; 7 (E65)730i/Li 24 (E85); ROADSTER
		F00MA45221	BOSCH	F00M145880 F00M145285 F00M145262 12317540656 12317523059 236455 04-108	BOSCH BOSCH BOSCH BMW BMW CARGO UTM	BSS	20	нвч/режим	64	96	255E	20	0E	0	14	66	0399604014 0124515051	BMW 11(E82)3 (E46); 3 (E90); 3 (E91); 5 (E60);X1(E84);Z4 (E85)
		F00MA45223	BOSCH	F00M145882 F00M145258 F00M145268 F00M145289 F00M145656 12317540655 236002 234038	BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BOSCH BMW CARGO CARGO	BSS	12	нвч/режим	64	96	255E	12	0E	0	14	66	0124325099 0124325087	BMW 1 (E81)116i/118i/120i 04>;3 (E46)316i/318i/320i (02-07); X1 2,0L 10>;Z4 2,0L 05>

VALEO

1		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								UnitNo	Применяемость				
							1	2	3	4	5	6	7	8						
							нвч/режим	101	64	255 <td>56</td> <td>14</td> <td>3</td> <td>207</td> <td>69</td>	56	14	3	207			69			
		593263	VALEO		BSS	35	нвч/режим	101	64	255	56	14	3	207	69	TG23C011 TG23C012	BMW X5(E70)			
		593536	VALEO	7516605 YR060109	BMW VALEO	BSS	36	нвч/режим	0	0	14	36	14	14	14	14	SG98040 SG98050	BMW 3(E46)		
		593550	VALEO	YH1694P2 593863 593874 593454 234961	VALEO VALEO VALEO VALEO CARGO	B+L		нвч/режим									SG12B063 SG12B082 SG98037 SG98039	LANDROVER DISCOVERY II (LJ LJ) 3,9/4,0		
		593771	VALEO	7525408 YR0617014 330042	BMW VALEO CARGO	BSS	52	нвч/режим	101	68	255	52	14	0	206	78	SG14B017	437435 439476	BMW 1 (E81 E87) 2004; BMW 3 (E30) 1989-1991; (E36) 1993-1998; (E46) 2001-2005	
		593780	VALEO	236597 YR0636015 7525427 A0031544006	CARGO VALEO BMW MERCEDES	BSS	4856	нвч/режим	101	68	255	48	14	0	207	78	SG12B062 TG15C018		MERCEDES BENZ C CLASS (W203)(CL203)(S203)(C209)(R171) 1,8L 2000>	
		593923	VALEO	595458	VALEO	BSS	56	нвч/режим	101	68	255	56	14	1	206	74	TG16C010 TG16C012 TG16C014		AUDI A6 Avant/4F2C6 2,4/2,8/3,2 (2010>)	
		593948	VALEO	A0031544606	MERCEDES	LIN	ASH	нвч/режим	64	6	1	9					SG98079 SG98121	439544 437537	MERCEDES BENZ CLASSE A (W169) (2008) /CLASSE B (W245) 2008	
		593970	VALEO	0031544806 A0031544806 08-073	MERCEDES MERCEDES UTM	LIN	A25H	нвч/режим	64	6	1	25					TG12C038 TG15C057 TG15C057b	TG15C057c TG15C103 TG15C121		MERCEDES BENZ A CLASS /B CLASS/ C CLASS 2004-2012; MAZDA 2,0/ 1,4/1,6 2009>
		593983	VALEO	235853 599102 595200 12317546282	CARGO VALEO VALEO BMW	BSS	48	нвч/режим	0	64	14	48	14	14	14	14	TG23C011 TG23C012 TG23C018		BMW 7/X6 2008>	
		593984	VALEO	330042 08-058 7525428 593771 593984	CARGO UTM BMW VALEO VALEO	BSS	49	нвч/режим	64	96	255E	49	0E	0	16	66	TG17C015 TG17C035		BMW 1 (E81 E87)/3 (E90) / D3 (E90) 2005-2010>	
		593986	VALEO			BSS	56	нвч/режим	0	64	13	56	13	13	13	13	TG15C018b TG15C098		BMW Z4 E85/E86 2006>	

12		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595238	VALEO		LN	A33H	1	2	3	4	5	6	7	8	TG17C026	439579	CHRYSLER 300C 3,0 2005-
		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595243	VALEO	235808 CARGO	LN	A33H	1	2	3	4	5	6	7	8	TG17C028	TG17C041	MERCEDES BENZ (A CLASS/CLK/CLS/GL/ CLASS/SPRINTER/ VITO); JEEP (GRAND CHEROKEE/COMMANDER)
		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595252	VALEO	595253 VALEO 595379 VALEO 330202 CARGO	BSS	40	1	2	3	4	5	6	7	8	SG12B092	SG12B124	RENAULT MEGANE II 19 (2005>)
		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595253	VALEO	595379 VALEO 595252 VALEO 330202 CARGO	BSS	56	1	2	3	4	5	6	7	8	TG10B025	TG11C065	RENAULT CLIO/MODUS/ KANGOO/MEGAN
		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595256	VALEO	330042 CARGO	BSS	44	1	2	3	4	5	6	7	8	SG11B010	439484	BMW 1 (E81/ E87) 2004; BMW 3 (E46) 2001-2005
		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595283	VALEO	332249 CARGO			1	2	3	4	5	6	7	8			
18		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595305	VALEO	08-074 UTM	LN	A33LMH	1	2	3	4	5	6	7	8	TG15C094	TG15C095	AUDI A4/A5 3,2/2,7 2007>
19		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595322	VALEO		BSS	53	1	2	3	4	5	6	7	8	FG185014	440252	BMW 3 (E90) 2007>
20		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595324	VALEO	A0031548206 MERCEDES	LDFM		1	2	3	4	5	6	7	8	TG23C022	439599	MERCEDES SPRINTER II 2006-
21		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595325	VALEO	A0031548306 MERCEDES 08-075 UTM	LN	A33LMH	1	2	3	4	5	6	7	8	TG17C061		MERCEDES BENZ SPRINTER 2006-/VITO 2003-
22		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595327	VALEO		LN	A41LMH	1	2	3	4	5	6	7	8	FG185013	440205	AUDI Q7 3,6 2006-2009; A5 (8T3) S5/quattro 2007-2012
23		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595336	VALEO	593538 VALEO	BSS	40	1	2	3	4	5	6	7	8	SG12B065	437375	BMW 3 (E46) 2001-2005
24		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595339	VALEO		LDFM		1	2	3	4	5	6	7	8	TG17C019	437555	SKODA OCTAVIA 1,9 (2006-2008); SUPER B (3T4) ; 1,6/2,0/3,6 (2008-); SEAT EXEO (3R2) 2,0 (2009-)
25		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595348	VALEO	330042 CARGO	BSS	56	1	2	3	4	5	6	7	8	TG15C073	439545	BMW 1 (E81/ E87) 2004-; BMW 3 (E90) 2005-
26		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595385	VALEO	238340 CARGO	LN	A17LMH	1	2	3	4	5	6	7	8	TG11C035	437544	MERCEDES BENZ CLASSE A (W169) 2004-; CLASSE B (W245) 2005-2011
27		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No		Применяемость
		595387	VALEO		LN	A25LMH	1	2	3	4	5	6	7	8	TG15C075	440127	MERCEDES CLASSE C (W204) 2007-; CLASSE C TModel (S204) 2007-


Фото скоро будет


Фото скоро будет


28		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		595393	VALEO	332115 CARGO 593970 VALEO	LIN	A25LMH	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	0	0	0	25	рвб/режим	0	26	0	25						
29		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		595457	VALEO		BSS	56	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	101	68	255	56	14	0	207	74	рвб/режим	45	68	255			56
30		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		595458	VALEO	593987 VALEO	BSS	48	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	101	68	255	48	14	0	206	74	рвб/режим	31	68	255			48
31		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		595464	VALEO		BSS	57	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	101	68	255	57	14	0	206	78	рвб/режим	30	68	255			57
32		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		599062	VALEO		BSS	57	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	101	68	255	57	14	2	206	74	рвб/режим	37	68	255			57
33		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		599068	VALEO		BSS	57	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	101	64	255	57	96	0	13	64	рвб/режим	44	101	255			57


34		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
			VALEO		LIN	A41LMH	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	0	0	0	41	рвб/режим	4	26	0	41						
35		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		599095	VALEO	12317603776 BMW	BSS	53	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	101	68	255	53	14	0	207	78	рвб/режим	34	68	255			53
36		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		599101	VALEO	235854 CARGO 593796 VALEO	BSS	48	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	101	68	255	48	14	0	207	78	рвб/режим	36	68	255			48
37		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		599103	VALEO		LIN	A41LMH	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	0	0	0	41	рвб/режим	0	26	0	41						
38		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		599119	VALEO	595332 VALEO	LIN	A25LMH	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	0	0	0	25	рвб/режим	0	26	0	25						
39		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		599159	VALEO		LIN	A57LMH	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	0	0	0	41	рвб/режим	0	26	0	57						
40		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		599161	VALEO		LIN	A41LMH	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	0	0	0	41	рвб/режим	0	26	0	41						
41		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		599183	VALEO		LIN	A49H	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	64	6	1	49	рвб/режим	64	46	1	49						
42		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		599232	VALEO		BSS	35	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	101	68	255	35	14	0	206	78	рвб/режим	34	68	255			35


1		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		03L903803C	VAG		BSS	48	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	101	68	255	48	14	0	206	74	рвб/режим	31	68	255			56
2		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл	IDE	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость	
		059903803G	VAG	021906016 06C903016J 03G903016A 06E903016F 059903015R 06E903016G 059903017K 06E9063016D 06C903016F 079903015E 06C903016G	BSS	56	1	2	3	4	5	6	7	8			
		нвч/режим	101	68	255	56	14	0	206	78	рвб/режим	31	68	255			56

3		Номер 077903803D	Производитель VAG	Кросс-номер 021903016A 079903021J 059903015T 079903021H 059903015P 07L903015C 077903015Q 079903015E	Тип подкл BSS	IDE 105	сигналы ARC011								Unit No LR1190919 LR1190905	Применяемость		
							сигналы ARC011											
							1	2	3	4	5	6	7	8				
								нвч/режим	64	96	255E	105	252	E	E	2		
								рвб/режим	64	101	255E	105	252	E	E	2		

4		Номер 059903803H	Производитель VAG	Кросс-номер	Тип подкл BSS	IDE 57	сигналы ARC011								Unit No FG235025	Применяемость PORSCHE CAYENNE 3.6L V6 10-> // VW TOUAREG 3.6L V6 BHK 10->		
							сигналы ARC011											
							1	2	3	4	5	6	7	8				
								нвч/режим	101	68	255	57	14	0	207	74		
								рвб/режим	35	68	255	57	14	0	207	74		

5		Номер 079903803E	Производитель VAG	Кросс-номер	Тип подкл LIN	IDE A83	сигналы ARC011								Unit No 079903015Q	Применяемость AUDI A8/ABQ 4.2L V8 10-> HITCHI 190A		
							сигналы ARC011											
							1	2	3	4	5	6	7	8				
								нвч/режим	0	0	0	83						
								рвб/режим	0	26	0	83						

6		Номер 07L903803C	Производитель VAG	Кросс-номер	Тип подкл LIN	IDE A83	сигналы ARC011								Unit No 07C903015B 057903015D 079903015P	Применяемость AUDI A6/A6Q/A7/A8/AQ7 190A HITCHI 10->		
							сигналы ARC011											
							1	2	3	4	5	6	7	8				
								нвч/режим	0	0	33	83						
								рвб/режим	64	34	33	83						

7		Номер 057903803	Производитель VAG	Кросс-номер	Тип подкл LIN	IDE A83	сигналы ARC011								Unit No 057903015A 07C903015A	Применяемость AUDI Q7 3.0L 11-> для генератора HITCHI 190A		
							сигналы ARC011											
							1	2	3	4	5	6	7	8				
								нвч/режим	0	0	0	83						
								рвб/режим	0	26	0	83						


DENSO


1		Номер	Производитель	Кросс-номер	Тип подкл BSS	IDE 70	сигналы ARC011								Unit No 1042106250	Применяемость BMW 5-Series -F10 2010- Denso 220A COM		
							сигналы ARC011											
							1	2	3	4	5	6	7	8				
								нвч/режим	64	0	133	70	0	0	12	64		
								рвб/режим										


MITSUBISHI

1		Номер	Производитель MITSUBISHI	Кросс-номер 06-121	Тип подкл BSS	IDE 178	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость		
							сигналы ARC011											
							1	2	3	4	5	6	7	8				
								нвч/режим										
								рвб/режим										

UTM

1		Номер 04-106	Производитель UTM	Кросс-номер	Тип подкл BSS	IDE 9	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость		
							сигналы ARC011											
							1	2	3	4	5	6	7	8				
								нвч/режим	101	68	255	44	0	8	4	78		
								рвб/режим	31	68	255	44	0	8	4	78		

2		Номер 08-044	Производитель UTM	Кросс-номер	Тип подкл BSS	IDE 44	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость		
							сигналы ARC011											
							1	2	3	4	5	6	7	8				
								нвч/режим	101	68	255	44	0	8	4	78		
								рвб/режим	31	68	255	44	0	8	4	78		

3		Номер 08-049	Производитель UTM	Кросс-номер	Тип подкл BSS	IDE 44	сигналы ARC011								Unit No	Применяемость		
							сигналы ARC011											
							1	2	3	4	5	6	7	8				
								нвч/режим	101	68	255	44	0	8	2	78		
								рвб/режим	31	68	255	44	0	8	2	78		